

## الشروط والأحكام العامة للرخص هواة اللاسلكي

### الفئة الأولى:

١) يجب على المرخص له التقيد بأحكام وشروط لائحة خدمة لاسلكي الهواة والضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية للائحة.

٢) يجب الالتزام بالعمل على الترددات المسموح بها في المملكة لخدمة لاسلكي الهواة للفئة الأولى والموضحة بالجدول أدناه.

| النطاق الترددي       | النطاق الترددي           |
|----------------------|--------------------------|
| (٢٩,٧-٢٨) ميغا هيرتز | (١٨٥٠-١٨١٠) كيلو هيرتز   |
| (١٤٦-١٤٤) ميغا هيرتز | (٣٦٣٥-٣٦٢٠) كيلو هيرتز   |
| (٢٤,٥-٢٤) جيجا هيرتز | (٧٢٠٠-٧٠٠٠) كيلو هيرتز   |
| (٤٧,٢-٤٧) جيجا هيرتز | (١٤٣٥٠-١٤٠٠٠) كيلو هيرتز |
| (٢٥٠-٢٤٨) جيجا هيرتز | (٢١٤٥٠-٢١٠٠٠) كيلو هيرتز |
|                      | (٢٤٨٩٠-٢٤٩٩٠) كيلو هيرتز |

### الفئة الثانية:

١) يجب على المرخص له التقيد بأحكام وشروط لائحة خدمة لاسلكي الهواة والضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية للائحة.

٢) يجب الالتزام بالعمل على الترددات المسموح بها في المملكة لخدمة لاسلكي الهواة للفئة الثانية والموضحة بالجدول أدناه.

| النطاق الترددي       | النطاق الترددي       |
|----------------------|----------------------|
| (١٣٦-١٣٤) جيجا هيرتز | (١٤٦-١٤٤) ميغا هيرتز |
| (٢٥٠-٢٤٨) جيجا هيرتز | (٢٤,٥-٢٤) جيجا هيرتز |
|                      | (٤٧,٢-٤٧) جيجا هيرتز |

٣) أن تستخدم الترددات الموضحة في الجدول أدناه للاستقبال فقط.

| النطاق الترددي           | النطاق الترددي           |
|--------------------------|--------------------------|
| (١٨١٦٨-١٨٠٦٨) كيلو هيرتز | (١٨٥٠-١٨١٠) كيلو هيرتز   |
| (٢١٤٥٠-٢١٠٠٠) كيلو هيرتز | (٣٦٣٥-٣٦٢٠) كيلو هيرتز   |
| (٢٤٩٩٠-٢٤٨٩٠) كيلو هيرتز | (٧٢٠٠-٧٠٠٠) كيلو هيرتز   |
| (٢٩,٧-٢٨) ميغا هيرتز     | (١٤٣٥٠-١٤٠٠٠) كيلو هيرتز |